

Anzünden und Anheizen



Für das Anzünden benötigen Sie:

- Große Holzstücke
- Kleinholz
- 2 Zündtabs
- Streichholz



Öffnen Sie die sekundäre Luftzufuhr



Legen Sie ein Stück gespaltenes Holz quer in der Brennkammer und legen Sie die Zündtabs dicht an dem Holz. Die Zündtabs nun anzünden.

Es muss eine Aschenschicht von etwa 2-3 cm geben.



Wenn das Feuer angezündet ist, müssen Sie einige kleinere Holzstücke quer obendrauf legen und die primäre Luftzufuhr muss ganz geöffnet werden. Wichtig ist, dass die Zündtabs ein bisschen Luft bekommen können – die Holzstücke müssen jedoch dicht an einander liegen, um einander aufzuwärmen.

Im Laufe der ersten 5-10 Minuten muss die Tür mehrmals kurz geöffnet werden, um Beschlag von dem Glas zu entfernen. Wenn das Glas so warm ist, dass es nicht mehr berührt werden kann, soll die Tür geschlossen bleiben.



Platzieren Sie den Aduro Schlüssel in den zwei Löchern in den Schieber, damit dieser zwangsgeöffnet wird.



Wenn es klare Flammen sind und das Feuer gut brennt entfernen Sie den Aduro Schlüssel.